CHAPA AQUECEDORA
ANALÓGICA CERÂMICA
SSCAc

REV. 00 - CÓD. 2922

MANUAL DO **USUÁRIO**

SolidSteel

CHAPA AQUECEDORA ANALÓGICA CERÂMICA

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Verificar se a voltagem da rede elétrica é idêntica à selecionada no ato da compra – 110V ou 220V;
2. Selecionar a potência na faixa desejada;
3. Pressionar ON/OFF para inicia ou encerrar o aquecimento.

Obs.: NÃO DERRAME LÍQUIDOS SOBRE A PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO EVITE DANOS ELÉTRICOS.

// GABINETE:

· Chapa de aço SAE 1020;
· Tratamento anticorrosivo;
· Pintura eletrostática epóxi texturizada;
· Pés de borracha;
· Porta fusível de segurança;
· Estrutura entre o gabinete e a placa em aço inox.

// ACESSÓRIOS INCLUSOS:

· Fusível de segurança.

// OPCIONAIS:

· Controlador microprocessado digital,

// ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TEMPERATURA DE TRABALHO	50°C até 400°C – Outras sob consulta
PLATAFORMA	Cerâmica
CONTROLE DE TEMPERATURA	Eletrônico com regulagem 50 em 50
CHAVE LIGA/DESLIGA	Acionamento luminoso
CABO DE ALIMENTAÇÃO	Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136
SISTEMA DE AQUECIMENTO	Resistência blindada de fácil substituição
ALIMENTAÇÃO	110V ou 220V (bifásico) – Definir

// INFORMAÇÕES DO MODELO

MODELO	PLATAFORMA DE AQUECIMENTO	PESO	POTÊNCIA
SSCAc	16,5x16,5 cm	10 kg	600 watts
SSCAc	30x20 cm	12 kg	1000 watts
SSCAc	40x12 cm	15 kg	1000 watts

IMPORTANTE: Qualquer modelo pode ser adaptado às necessidades do solicitante. Todos os modelos acompanham manual de instruções em português e termo de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. As linhas de equipamentos podem ser alteradas, ampliadas ou descontinuadas sem aviso prévio.

ANOTE AQUI O NÚMERO DE SÉRIE DO SEU EQUIPAMENTO, ELE É A SUA GARANTIA:

AO RECEBER SEU EQUIPAMENTO CONFIRA:

- Os dados na Nota Fiscal e o equipamento que recebeu;
- O aspecto geral;
- As condições de pintura;
- O funcionamento do controlador.

Caso constate alguma irregularidade comunique imediatamente a transportadora responsável.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO:

- Verificar se a voltagem de rede elétrica é idêntica à selecionada na chave reversora 110/220V, localizada na parte inferior do painel;
- A etiqueta do cabo de alimentação é 220V pois o equipamento sai de fábrica com a chave reversora selecionada para 220V;
- Para utilização em 110V trocar o fusível (o fusível 110V está anexo ao manual de instruções) e mudar a chave reversora para 110V;
- O controle de pressão interna é feito pelo dispositivo giratório no topo da estufa, utilize-o em meia abertura;
- Caso haja queima do fusível, trocar sempre por um equivalente.

TERMO DE GARANTIA

Este aparelho é garantido ao primeiro comprador contra defeitos de fabricação ou de material, no prazo de doze meses, a contar "pro-rata-die". Não estarão cobertas por esta garantia as peças fabricadas por terceiros e as peças que sofrem desgaste natural pelo uso, tais como molas, peças de plástico ou nylon, componentes elétricos e eletrônicos, etc.

ESTA GARANTIA PERDERÁ TODA A SUA VALIDADE CASO SEJAM CONSTATADAS QUAISQUER DAS SEGUINTES SITUAÇÕES:

- O equipamento tenha sofrido dano causado por quedas, fenômenos naturais, instalação elétrica inadequada e/ou uso indevido;
- O equipamento tenha recebido manutenção por pessoa não autorizada pela fábrica e/ou peças não originais;
- Imperícia, imprudência e/ou negligência no seu manuseio e operação;
- Não seja apresentado o número de série acompanhado da referida Nota Fiscal de Compra. Esta garantia aplica-se apenas e tão somente às peças de reposição, reparos e regulagens;
- Correrão por conta e risco do comprador todas as despesas decorrentes de: Fretes, carretos, acessórios para remessas e devolução de conserto.

solidsteel.com.br

Rua Democlácio José Rossin, nº 93
Alphanorth Industrial | Piracicaba | SP

CEP: 13413-034 | CNPJ: 18.429.007/0001-99

INSC. E: 535.615.450-112

SAC: 08000522991

CREA-SP: 2167261

Eng. Resp. Luciano Hiroshi Uemura

CREA-SP: 5069948598